

Asustor

Information om NASar från Asustor.

- [Uppstart / inloggning](#)
- [NFS](#)

Uppstart / inloggning

Installera först de hårddiskar som ska användas.

För Windows/Mac finns ett program. För iOS/Android finns appen AiMaster.

Eller så surfar man till NASens IP-adres på port . Default inlogg är admin / admin.

I installationsproceduren kan välja enkel setup eller avancerad. Med enkel så får man specificera servernamn, inloggningsuppgifter och hur diskarna ska användas.

NFS

Guiden är skriven för Asustors webgui.

Aktivera först NFS i Services > NFS.

Under Access Control > Shared folders, tryck på en mapp och välj sedan NFS Privileges. Lägg till IP-adresserna som ska kunna montera mappen över NFS här.

Testa att montera NFS-mappen på systemet, med exempelvis: `mount`
`asustor.jehrlander.net:/volume1/testmapp /mnt/testmapp`.