

Uppstart / inloggning

Installera först de hårddiskar som ska användas.

För Windows/Mac finns ett program. För iOS/Android finns appen AiMaster.

Eller så surfar man till NASens IP-adres på port . Default inlogg är admin / admin.

I installationsproceduren kan välja enkel setup eller avancerad. Med enkel så får man specificera servernamn, inloggningsuppgifter och hur diskarna ska användas.

Revision #3

Created 25 November 2025 21:59:07 by Jehrlander

Updated 25 November 2025 22:03:03 by Jehrlander