

Cisco UCS, FIC

I FIC:ar (fabric interconnect) kan man ansluta sig till nxos cli, detta då FICarna är Nexus-switchar.

Det gör man med `connect nxos a/b`. Det går nu att slå vilka NXOS-kommandon man vill.

Revision #1

Created 12 September 2025 12:42:46 by Jehrlander

Updated 12 September 2025 12:44:16 by Jehrlander