

Rommon

Avbryt boot-processen med Ctrl+C. För att se lokal disk, dir bootflash:

Om en USB-disk är inkopplad, show usbflash0:

Går att boota från USB med ex. boot usbflash0:ir1101-universalk9.17.09.05.SPA.bin

Revision #1

Created 26 April 2025 11:52:32 by Jehrlander

Updated 26 April 2025 11:52:40 by Jehrlander